# **INSTALLATIONS-ANLEITUNG** Barcodescanner

ruckgaber brüggemann service



#### SOFTWARE-DOWNLOAD:

Über ruckgaber.de - Download - Handscanner gelangen Sie zur Scan-Software. Klicken Sie hier auf die RB\_Scanner\_Setup\_v2.exe Datei und laden Sie sich die Software herunter.



#### **INSTALLATION AUSFÜHREN:**





Geben Sie Ihren Freischaltcode ein, dieser wurde Ihnen mit dem Scanner zugeschickt und klicken Sie auf ÜBERNEHMEN.



14 Die Lizenz erscheint in der Liste und bestätigen Sie diese mit OK.

Scannerverbindung einri	ichten		-	
Scanner-Moo	dell auswählen			
Auswahl Scannermodell				
Opticon OPN-2001	Android Teminal		CE/WM Termina	ł
<				>
Hinweis: Sie benötigen für jedes	Scannermodell eine Lizenz.			
Ende	]	٢	Weiter	
-				

LIZENZ AKTIVIEREN.





Dieses Fester öffnet sich. Klappen Sie Anschlüsse (COM & LPT) aus. Dort erscheint der Opticon USB Code Reader und zeigt an welchen USB-Anschluss Sie verwenden. In diesem Beispiel COM3.



Ende

٠

Zurück

Nun wählen Sie die eben angezeigte Anschluss-Nummer und klicken auf WEITER.

0

Weiter

Meldung	-		×
Meldung			
Assistent beendet.			^
Wollen Sie nun einen Test der Scannerverbindu	ung durchführen?		
			v
X 🖗	Ja	N	ein

Nun führen Sie einen Testscann durch, um sicher zustellen das die Installation erfolgreich war, klicken Sie auf JA.

pticon OPN-2001		v 🧆					
icanner-Port:	fuchtiller	Parameter					
s ~	R Auto Datart	Baud:	9600				
	R Gerätemanager	Suffix	None V D	IR 🗌	RTS		
Daten empfangen	Scannerdaten löschen				図 Fenste	r zurücksetze	n

20 Um den Test zu starten klicken Sie auf DATEN EMPFANGEN. EIN AKUSTISCHES SIGNAL ERTÖNT AM SCANNER.



21 Da kein gescannten Codes auf dem Scanner erfasst wurden erscheint: Es sind keine Daten... Software-Installation ist erfolgreich abgeschlossen!

### **SCANNER ANWENDEN:**



Scannen Sie, die zu bestellenden Posten.



Kommu	IRACION	scanner	- Einstellu	ngen			-	-	
<u>P</u> rofil	Ansicht	Benutzer	Scanner	Kommunikation	<u>D</u> aten	1	Ð	$\otimes$	H
udigabar bruggemann t	arhopäde	<u>W</u> eb: <u>A</u> dm	hop Zugan in Login	gsdaten					
WirXh	elfen								
Barcode	Menge	1			>				
					Se	anner a	uslesen		0
					A	n Websh	op sen	den	-
					Se	annerin	halt lös	chen	0
								0	
					0	pticon O	PN-200	01	
					s	canner-P	ort:	(j) 3	
/		1							

🏋 Webshop	- 0	×
Zugangs Bitte geben Sie hi	<b>daten</b> er Ihre Anmeldedaten für den Webshop an	
Benutzername:	<b></b>	
Passwort:	··· angemeldet bleiben	
-	Abbrechen OK	

Öffnen Sie die Software.

PC an, um die gescannten Produkte zu übertragen.

ł Klicken Sie auf BENUTZER – WEBSHOP ZUGANGSDATEN

Tragen Sie hier Ihre ZUGANGSDATEN des RuckgaberBrüggemann Webshop ein. Dies ist nur einmal erforderlich.

## ACHTUNG:

Bitte verwenden Sie <u>immer</u> den selben USB-Anschluss an Ihrem Rechner damit die COM-Port Einstellung immer gleich bleibt. Schließen Sie den Scanner mit dem USB-Kabel an Ihrem

												 Zeile BEARBEITEN
🕇 Devic	e Communi	cator V8 Ru	ntime Profil	e:RB_OP	N2001			:			Х	 · Zeile HINZUFÜGEN
Komm	unikation	Scanner	Einstellu	ngen					:			 · Zeile LÖSCHEN
<u>P</u> rofil	<u>A</u> nsicht	Benutzer	<u>S</u> canner	<u>K</u> omm	unikation	<u>D</u> aten	1	Ð	$\otimes$	ļ	<u>H</u> ilfe	
rudigaber brüggeman WirX	nelfen									C	)	 Klicken Sie auf diesen grünen Button und es werden AUTOMATISCH diese Bereiche ausgeführt.
Barcoo	de Menge					> Sc	anner a	uslese	n		C.	 ALTERNATIV können Sie auch hier, jeden Bereich einzeln nacheinander
						Ar	annerin	halt lö	nden schen		=, [≻	anklicken und so die Produkte übertragen.
												Im Anschluss können Sie im Webshop die Produkte noch bearbeiten (löschen, Stückzahl ändern usw.).
						S	pticon C canner-F	PN-20 Port:	01 (j)	3	~	
<						>						Durch diese Software werden die Artikel in de Warenkorb des Webshops übertragen, jedoch nicht gleich bestellt. Dies erfolgt wie gewohn über den Webshop.